

www.pgr.com.tr

PGR[®]
DRIVE TECHNOLOGIES

| DE |

ALLGEMEINE STUCKLISTE

PD-PM | SERIEN


Flachgetriebemotoren

Eine Änderung in diesem Katalog der Technischen Werte sowie
Daten und Maßen und Gewichte bleiben vorbehalten.




Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 17 Sicherungsring (DIN 472) |
| 02 Abdeckung | 18 Passscheibe (DIN 988) |
| 03 Abtriebswelle | 19 Passscheibe (DIN 988) |
| 04 Hohlwelle | 20 Passfeder (DIN 6885) |
| 05 Antriebsrad | 21 Passfeder (DIN 6885) |
| 06 Ritzelwelle | 22 Passfeder (DIN 6885) |
| 07 Abtriebsrad | 23 Verschrauben (DIN 912) |
| 08 Distanzscheibe | 24 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 09 Distanzbuchse | 25 Ölstopf (DIN 908) |
| 10 Kugellager | 26 Schraubenmutter (DIN 934) |
| 11 Kugellager | 27 Bolzen (DIN 939) |
| 12 Kugellager | 28 Antriebsritzel |
| 13 Öldichtung | 29 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 14 Ölbedeckung | 30 Sicherungsring (DIN 471) |
| 15 Ölbedeckung | 31 Passfeder (DIN 6885) |
| 16 Sicherungsring (DIN 472) | 32 Motor |


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 18 Passscheibe (DIN 988) |
| 02 Abdeckung | 19 Passscheibe (DIN 988) |
| 03 Abtriebswelle | 20 Passfeder (DIN 6885) |
| 04 Hohlwelle | 21 Passfeder (DIN 6885) |
| 05 Antriebsrad | 22 Passfeder (DIN 6885) |
| 06 Ritzelwelle | 23 Verschrauben (DIN 912) |
| 07 Abtriebsrad | 24 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 08 Distanzscheibe | 25 Entlüftungstopfen |
| 09 Kugellager | 26 Ölstopfen (DIN 908) |
| 10 Kugellager | 27 Antriebsritzel |
| 11 Kugellager | 28 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 12 Öldichtung | 29 Sicherungsring (DIN 471) |
| 13 Ölbedeckung | 30 Passfeder (DIN 6885) |
| 14 Ölbedeckung | 31 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 15 Sicherungsring (DIN 472) | 32 Verschrauben (DIN 933) |
| 16 Sicherungsring (DIN 472) | 33 Motor |
| 17 Passscheibe (DIN 988) | |


PD / PM B02

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 Zwischenflansch
- 03 Abtriebswelle
- 04 Hohlwelle
- 05 Antriebsrad
- 06 Ritzelwelle
- 07 Abtriebsrad
- 08 Distanzscheibe
- 09 Distanzbuchse
- 10 Kugellager
- 11 Kugellager
- 12 Öldichtung
- 13 Öldeckung
- 14 Sicherungsring (DIN 472)
- 15 Passscheibe (DIN 988)
- 16 Passscheibe (DIN 988)
- 17 Passfeder (DIN 6885)
- 18 Passfeder (DIN 6885)
- 19 Passfeder (DIN 6885)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Verschrauben (DIN 912)
- 22 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 23 Entlüftungstopfen
- 24 Ölstöpsel (DIN 908)
- 25 Antriebsritzel
- 26 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 27 Sicherungsring (DIN 472)
- 28 Passfeder (DIN 6885)
- 29 Motor


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 18 Sicherungsring (DIN 472) |
| 02 Zwischenflansch | 19 Passscheibe (DIN 988) |
| 03 Abdeckung | 20 Passfeder (DIN 6885) |
| 04 Abtriebswelle | 21 Passfeder (DIN 6885) |
| 05 Hohlwelle | 22 Passfeder (DIN 6885) |
| 06 Antriebsrad | 23 Verschrauben (DIN 912) |
| 07 Ritzelwelle | 24 Verschrauben (DIN 912) |
| 08 Abtriebsrad | 25 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 09 Distanzscheibe | 26 Entlüftungstopfen |
| 10 Distanzbuchse | 27 Ölstopfen (DIN 908) |
| 11 Kugellager | 28 Antriebsritzel |
| 12 Kugellager | 29 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 13 Kugellager | 30 Sicherungsring (DIN 471) |
| 14 Öldichtung | 31 Passfeder (DIN 6885) |
| 15 Öldeckung | 32 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 16 Öldeckung | 33 Verschrauben (DIN 933) |
| 17 Sicherungsring (DIN 472) | 34 Motor |


PD / PM C13

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.




- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 21 Sicherungsring (DIN 472) |
| 02 Abdeckung | 22 Sicherungsring (DIN 472) |
| 03 Zwischenflansch | 23 Sicherungsring (DIN 471) |
| 04 Abtriebswelle | 24 Passscheibe (DIN 988) |
| 05 Hohlwelle | 25 Passscheibe (DIN 988) |
| 06 Antriebsrad | 26 Passfeder (DIN 6885) |
| 07 Ritzelwelle | 27 Passfeder (DIN 6885) |
| 08 Abtriebsrad | 28 Passfeder (DIN 6885) |
| 09 Ritzelwelle | 29 Passfeder (DIN 6885) |
| 10 Abtriebsrad | 30 Verschrauben (DIN 912) |
| 11 Distanzscheibe | 31 Verschrauben (DIN 933) |
| 12 Distanzbuchse | 32 Verschrauben (DIN 912) |
| 13 Distanzbuchse | 33 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 14 Kugellager | 34 Entlüftungstopfen |
| 15 Kugellager | 35 Ölstöpsel (DIN 908) |
| 16 Kugellager | 36 Antriebsritzel |
| 17 Kugellager | 37 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 18 Öldichtung | 38 Sicherungsring (DIN 471) |
| 19 Öldeckelung | 39 Passfeder (DIN 6885) |
| 20 Öldeckelung | 40 Motor |

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 22 Sicherungsring (DIN 472) |
| 02 Abdeckung | 23 Sicherungsring (DIN 472) |
| 03 Zwischenflansch | 24 Passscheibe (DIN 988) |
| 04 Abtriebswelle | 25 Passscheibe (DIN 988) |
| 05 Hohlwelle | 26 Passscheibe (DIN 988) |
| 06 Antriebsrad | 27 Passfeder (DIN 6885) |
| 07 Ritzelwelle | 28 Passfeder (DIN 6885) |
| 08 Abtriebsrad | 29 Passfeder (DIN 6885) |
| 09 Ritzelwelle | 30 Passfeder (DIN 6885) |
| 10 Abtriebsrad | 31 Verschrauben (DIN 912) |
| 11 Distanzbuchse | 32 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 12 Distanzbuchse | 33 Entlüftungstopfen |
| 13 Kugellager | 34 Ölstopfel (DIN 908) |
| 14 Kugellager | 35 Antriebsritzel |
| 15 Kugellager | 36 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 16 Kugellager | 37 Sicherungsring (DIN 471) |
| 17 Kugellager | 38 Passfeder (DIN 6885) |
| 18 Öldichtung | 39 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 19 Öldeckung | 40 Verschrauben (DIN 933) |
| 20 Öldeckung | 41 Motor |
| 21 Sicherungsring (DIN 472) | |


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 PD Bausatz
- 02 PM Bausatz
- 03 Zwischenflansch
- 04 PF Bausatz
- 05 Übertragungswelle (mit Zahnrad)
- 06 Übertragungswelle (mit Passfeder)
- 07 Übertragungswelle (mit Passfeder)
- 08 Sicherungsring (DIN 471)
- 09 Passfeder (DIN 6885)
- 10 Distanzscheibe (DIN 127)
- 11 Verschrauben (DIN 933)
- 12 Antriebsritzel
- 13 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 14 Sicherungsring (DIN 471)
- 15 Passfeder (DIN 6885)
- 16 Distanzscheibe (DIN 127)
- 17 Distanzscheibe (DIN 127)
- 18 Verschrauben (DIN 933)
- 19 Verschrauben (DIN 933)
- 20 Motor

Anbaugehäuse


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 PD Bausatz
- 02 PM Bausatz
- 03 Anbaugehäuse
- 04 Übertragungs- und Zwischengetriebe (mit Passfeder)
- 05 Übertragungs- und Zwischengetriebe (mit Passfeder)
- 06 Zwischengetriebe (mit Passfeder)
- 07 Zwischengetriebe
- 08 Antriebsrad
- 09 Kugellager
- 10 Kugellager
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Sicherungsring (DIN 472)
- 14 Sicherungsring (DIN 471)
- 15 Passfeder (DIN 6885)
- 16 Passfeder (DIN 6885)
- 17 Verschrauben (DIN 912)
- 18 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 19 Ölstopfen (DIN 908)
- 20 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 21 Antriebsritzel
- 22 Sicherungsring (DIN 471)
- 23 Passfeder (DIN 6885)
- 24 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 25 Verschrauben (DIN 933)
- 26 Motor


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Schutzhülle
- 05 Distanzscheibe (DIN 127)
- 06 Verschrauben (DIN 127)
- 07 Verschrauben (DIN 912)



B5 Abtriebsflansch

- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Bolzen
- 04 Verschrauben (DIN 912)




Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibe
- 04 Schrumpfscheibenbuchse
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschrauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Schutzhülle
- 05 Verschrauben (DIN 912)
- 06 Distanzscheibe (DIN 127)
- 07 Verschrauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch

- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Bolzen




Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibe
- 04 Schrumpfscheibenbuchse
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschrauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Schutzhülle
- 05 Verschrauben (DIN 912)
- 06 Distanzscheibe (DIN 127)
- 07 Verschrauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch

- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Bolzen




Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibe
- 04 Schrumpfscheibenbuchse
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschrauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Schutzhülle
- 05 Verschrauben (DIN 912)
- 06 Distanzscheibe (DIN 127)
- 07 Verschrauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch

- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Bolzen




Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibe
- 04 Schrumpfscheibenbuchse
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Befestigungsbausatz
- 05 Verschauben (DIN 912)
- 06 Distanzscheibe (DIN 127)
- 07 Verschauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch

- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Bolzen




Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibe
- 04 Schrumpfscheibenbuchse
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschrauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Schutzhülle
- 05 Verschrauben (DIN 912)
- 06 Distanzscheibe (DIN 127)
- 07 Verschrauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch

- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Bolzen




Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibe
- 04 Schrumpfscheibenbuchse
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PD Bausatz
- 02 Hohlwelle
- 03 Abziehscheibe
- 04 Befestigungsbausatz
- 05 Verschauben (DIN 912)
- 06 Distanzscheibe (DIN 127)
- 07 Verschauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch


- 01 PD Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Bolzen



Gummipuffer

- 01 PD Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 IEC Welle (mit Passfeder)
- 03 IEC Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Kupplung (Plastik)
- 06 Kupplung (Metall)
- 07 Kugellager
- 08 Kugellager
- 09 Öldichtung
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 18 Ölstöpsel (DIN 908)
- 19 Verschrauben (DIN 912)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Distanzscheibe (DIN 127)
- 22 Motor

IEC 132 ... 180


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 IEC Welle (mit Passfeder)
- 03 IEC Welle
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Antriebsritzel
- 06 Kupplung (Plastik)
- 07 Kupplung (Metall)
- 08 Kugellager
- 09 Kugellager
- 10 Öldichtung
- 11 Sicherungsring (DIN 472)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Sicherungsring (DIN 471)
- 14 Passscheibe (DIN 988)
- 15 Passscheibe (DIN 988)
- 16 Passfeder (DIN 6885)
- 17 Distanzscheibe (DIN 127)
- 18 Verschrauben (DIN 933)
- 19 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 20 Ölstopfen (DIN 908)
- 21 Verschrauben (DIN 912)
- 22 Distanzscheibe (DIN 127)
- 23 Verschrauben (DIN 933)
- 24 Motor

IEC 160 ... 315


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 IEC Welle (mit Passfeder)
- 03 IEC Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Lagerflansch
- 06 Schmierdeckel
- 07 Kupplung (Getriebeseite)
- 08 Kupplung (Motorseite)
- 09 Spider
- 10 Automatischer Schmierstoffgeber
- 11 Automatischer Schmierstoffgeber Verlängerung
- 12 Kugellager
- 13 Kugellager
- 14 Öldichtung
- 15 Öldichtung
- 16 Sicherungsring (DIN 471)
- 17 Sicherungsring (DIN 471)
- 18 Sicherungsring (DIN 471)
- 19 Sicherungsring (DIN 471)
- 20 Passscheibe (DIN 988)
- 21 Passfeder (DIN 6885)
- 22 Passfeder (DIN 6885)
- 23 Distanzscheibe (DIN 127)
- 24 Verschrauben (DIN 933)
- 25 Verschrauben (DIN 912)
- 26 Distanzscheibe (DIN 127)
- 27 Verschrauben (DIN 933)
- 28 Motor

PAM B5 / 63 ... 315


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 PAM Welle (mit Passfeder)
- 03 PAM Welle
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Antriebsritzel
- 06 Distanzscheibe
- 07 Kugellager
- 08 Öldichtung
- 09 Sicherungsring (DIN 471)
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Passscheibe (DIN 988)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 18 Ölstöpsel (DIN 908)
- 19 Distanzscheibe (DIN 127)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Motor


PAM B14 / 63 ... 132

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.




- 01 Gehäuse
- 02 PAM Welle (mit Passfeder)
- 03 PAM Welle
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Antriebsritzel
- 06 Distanzscheibe
- 07 Kugellager
- 08 Öldichtung
- 09 Sicherungsring (DIN 471)
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Passscheibe (DIN 988)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 18 Ölstöpsel (DIN 908)
- 19 Distanzscheibe (DIN 127)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Motor

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.




- 01 Gehäuse
- 02 W Welle (mit Passfeder)
- 03 W Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Kugellager
- 06 Öldichtung
- 07 Sicherungsring (DIN 471)
- 08 Sicherungsring (DIN 472)
- 09 Passscheibe (DIN 988)
- 10 Passfeder (DIN 6885)
- 11 Passfeder (DIN 6885)
- 12 Distanzscheibe (DIN 127)
- 13 Verschrauben (DIN 933)
- 14 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 15 Ölstöpsel (DIN 908)

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.




- 01 Gehäuse
- 02 Lagerdeckel
- 03 W Welle (mit Passfeder)
- 04 W Welle (mit Zahnrad)
- 05 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 06 Distanzbuchse
- 07 Distanzscheibe
- 08 Kugellager
- 09 Kugellager
- 10 Nilos-Ring
- 11 Öldichtung
- 12 Öldichtung
- 13 Sicherungsring (DIN 471)
- 14 Sicherungsring (DIN 471)
- 15 Sicherungsring (DIN 472)
- 16 Sicherungsring (DIN 471)
- 17 Passscheibe (DIN 988)
- 18 Passfeder (DIN 6885)
- 19 Passfeder (DIN 6885)
- 20 Distanzscheibe (DIN 127)
- 21 Verschrauben (DIN 933)
- 22 Verschrauben (DIN 933)
- 23 Schmiernippel

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 W Welle (mit Passfeder)
- 03 W Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Lagerflansch
- 06 Kugellager
- 07 Kugellager
- 08 Öldichtung
- 09 Öldichtung
- 10 Sicherungsring (DIN 471)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Passfeder (DIN 6885)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 127)
- 18 Verschrauben (DIN 933)
- 19 Schmiernippel

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 W Welle (mit Passfeder)
- 03 W Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Lagerflansch
- 06 Kugellager
- 07 Kugellager
- 08 Kugellager
- 09 Öldichtung
- 10 Öldichtung
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Sicherungsring (DIN 471)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Passfeder (DIN 6885)
- 16 Distanzscheibe (DIN 127)
- 17 Verschrauben (DIN 933)
- 18 Distanzscheibe (DIN 127)
- 19 Verschrauben (DIN 933)
- 20 Schmiernippel



- Ata OSB Mah. Astim 1. Cad. No: 4, Pk 105 Efeler / Aydın / TÜRKİYE
- T: +90 256 231 19 12
- F: +90 256 231 19 17
- info@pgr.com.tr - satissonrasi@pgr.com.tr
- www.pgr.com.tr