

www.pgr.com.tr

PGR[®]
DRIVE TECHNOLOGIES

| FR |

GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES


PH-PB | SÉRIE

Réducteurs de Type Industriel

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti o
modifiche al catalogo senza preavviso.




PH 2 ÉTAGES




- | | | | |
|----|----------------------------|----|-------------------------------|
| 01 | Corps PH-PB | 21 | Roulement à billes |
| 02 | Couverture | 22 | Roulement à billes |
| 03 | Couvercle de sortie | 23 | Roulement à billes |
| 04 | Couverture Z1 | 24 | Joint Huile |
| 05 | Couverture Z1 (plein) | 25 | Joint Huile |
| 06 | Couverture | 26 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) |
| 07 | l'arbre de sortie | 27 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) |
| 08 | Engrenage Z1 | 28 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) |
| 09 | Roue d'entrée | 29 | Clavette (DIN 6885) |
| 10 | Arbre intermédiaire | 30 | Clavette (DIN 6885) |
| 11 | Roue de sortie | 31 | Clavette (DIN 6885) |
| 12 | Entretoise de couvercle Z1 | 32 | O-Ring |
| 13 | Bague de réduction | 33 | Boulonner (DIN 933) |
| 14 | Bague de réduction | 34 | Boulonner (DIN 933) |
| 15 | Bague de réduction | 35 | Rondelle (DIN 127) |
| 16 | Bague de réduction | 36 | Rondelle (DIN 127) |
| 17 | Bague de réduction | 37 | Bouchon d'évent |
| 18 | Шайба | 38 | Rondelle (DIN 7603) |
| 19 | Шайба | 39 | Bouchon d'huile (DIN 908) |
| 20 | Шайба | | |

PH 3 ÉTAGES



- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 01 | Corps PH | 23 | Entretoise de couvercle Z1 |
| 02 | Couverture | 24 | Roulement à billes |
| 03 | Couvercle de sortie | 25 | Roulement à billes |
| 04 | Couverture Z1 (plein) | 26 | Roulement à billes |
| 05 | Couverture Z1 | 27 | Roulement à billes |
| 06 | l'arbre de sortie | 28 | Joint Huile |
| 07 | Engrenage Z1 | 29 | Joint Huile |
| 08 | Roue d'entrée | 30 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) |
| 09 | Arbre intermédiaire | 31 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) |
| 10 | Roue de sortie | 32 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) |
| 11 | Arbre de pignon de sortie | 33 | Clavette (DIN 6885) |
| 12 | l'arbre de sortie | 34 | Clavette (DIN 6885) |
| 13 | Bague de réduction | 35 | Clavette (DIN 6885) |
| 14 | Bague de réduction | 36 | Clavette (DIN 6885) |
| 15 | Bague de réduction | 37 | Boulonner (DIN 933) |
| 16 | Bague de réduction | 38 | Boulonner (DIN 933) |
| 17 | Bague de réduction | 39 | Rondelle (DIN 127) |
| 18 | Bague de réduction | 40 | Rondelle (DIN 127) |
| 19 | Bague de réduction | 41 | Bouchon d'évent |
| 20 | Bague de réduction | 42 | Rondelle (DIN 7603) |
| 21 | Bague de réduction | 43 | Bouchon d'huile (DIN 908) |
| 22 | Rondelle | | |
| 23 | Entretoise de couvercle Z1 | | |
| 24 | Roulement à billes | | |
| 25 | Roulement à billes | | |
| 26 | Roulement à billes | | |
| 27 | Roulement à billes | | |
| 28 | Joint Huile | | |
| 29 | Joint Huile | | |
| 30 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) | | |
| 31 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) | | |
| 32 | Rondelle d'ajustage (DIN 988) | | |
| 33 | Clavette (DIN 6885) | | |
| 34 | Clavette (DIN 6885) | | |
| 35 | Clavette (DIN 6885) | | |
| 36 | Clavette (DIN 6885) | | |
| 37 | Boulonner (DIN 933) | | |
| 38 | Boulonner (DIN 933) | | |
| 39 | Rondelle (DIN 127) | | |
| 40 | Rondelle (DIN 127) | | |
| 41 | Bouchon d'évent | | |
| 42 | Rondelle (DIN 7603) | | |
| 43 | Bouchon d'huile (DIN 908) | | |

PH 4 ÉTAGES




- 01 Corps PH-PB
- 02 Couverture
- 03 Couvercle de sortie
- 04 Couverture Z6
- 05 Couverture Z1
- 06 Couverture Z1 (plein)
- 07 Couverture
- 08 l'arbre de sortie
- 09 Engrenage Z1
- 10 Rove d'entrée
- 11 Arbre intermédiaire
- 12 Rove de sortie
- 13 Arbre de pignon de sortie
- 14 l'arbre de sortie
- 15 Roue dentée Z7

- 16 Bride d'entrée B5
- 17 Entretoise de couvercle Z1
- 18 Bague de réduction
- 19 Bague de réduction
- 20 Bague de réduction
- 21 Bague de réduction
- 22 Bague de réduction
- 23 Bague de réduction
- 24 Bague de réduction
- 25 Bague de réduction
- 26 Bague de réduction
- 27 Bague de réduction
- 28 Bague de réduction
- 29 Rondelle
- 30 Rondelle

- 31 Roulement à billes
- 32 Roulement à billes
- 33 Roulement à billes
- 34 Roulement à billes
- 35 Roulement à billes
- 36 Joint Huile
- 37 Joint Huile
- 38 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 39 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 40 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 41 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 42 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 43 Clavette (DIN 6885)
- 44 Clavette (DIN 6885)
- 45 Clavette (DIN 6885)


- 46 Clavette (DIN 6885)
- 47 Clavette (DIN 6885)
- 48 O-Ring
- 49 Boulonner (DIN 933)
- 50 Boulonner (DIN 933)
- 51 Boulonner (DIN 933)
- 52 Boulonner (DIN 933)
- 53 Rondelle (DIN 127)
- 54 Rondelle (DIN 127)
- 55 Rondelle (DIN 127)
- 56 Bouchon d'évent
- 57 Rondelle (DIN 7603)
- 58 Bouchon d'huile (DIN 908)

PB 3 ÉTAGES



- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 01 Corps PH-PB | 17 Bague de réduction | 33 Clavette (DIN 6885) |
| 02 Couverture | 18 Bague de réduction | 34 Clavette (DIN 6885) |
| 03 Couvercle de sortie | 19 Rondelle | 35 Clavette (DIN 6885) |
| 04 Couverture Z1 (plein) | 20 Rondelle | 36 Clavette (DIN 6885) |
| 05 l'arbre de sortie | 21 Rondelle | 37 Boulonner (DIN 333) |
| 06 Corps W | 22 Rondelle | 38 Boulonner (DIN 333) |
| 07 Couvercle du carter W | 23 Ecou (DIN 981) | 39 Boulonner (DIN 912) |
| 08 Arbre W (Engrenage Z1) | 24 Rondelle (DIN 5406) | 40 Boulonner (DIN 912) |
| 09 Rove d'entrée | 25 Roulement à billes | 41 Rondelle (DIN 127) |
| 10 Arbre intermédiaire | 26 Roulement à billes | 42 Rondelle (DIN 127) |
| 11 Rove de sortie | 27 Roulement à billes | 43 Bouchon d'évent |
| 12 Arbre de pignon de sortie | 28 Joint Huile | 44 Rondela (DIN 7603) |
| 13 l'arbre de sortie | 29 Joint Huile | 45 Bouchon d'huile (DIN 908) |
| 14 Bague de réduction | 30 Rondelle d'ajustage (DIN 988) | 46 Rondelle (DIN 7603) |
| 15 Bague de réduction | 31 Rondelle d'ajustage (DIN 988) | 47 Bouchon d'huile (DIN 908) |
| 16 Bague de réduction | 32 Rondelle d'ajustage (DIN 988) | |

PB 4 ÉTAGES




- 01 Corps PH-PB
- 02 Couverture
- 03 Couvercle de sortie
- 04 Couverture Z6
- 05 Couverture Z1 (plein)
- 06 Corps W
- 07 Couvercle du carter W
- 08 l'arbre de sortie
- 09 Engrenage Z1
- 10 Rove d'entrée
- 11 Arbre intermédiaire
- 12 Rove de sortie
- 13 Arbre de pignon de sortie
- 14 l'arbre de sortie

- 15 Roue dentée Z7
- 16 Bride d'entrée B5
- 17 Rondelle (DIN 5406)
- 18 Erou (DIN 981)
- 19 Bague de réduction
- 20 Bague de réduction
- 21 Bague de réduction
- 22 Bague de réduction
- 23 Bague de réduction
- 24 Bague de réduction
- 25 Bague de réduction
- 26 Bague de réduction
- 27 Bague de réduction
- 28 Bague de réduction

- 29 Rondelle
- 30 Roulement à billes
- 31 Roulement à billes
- 32 Roulement à billes
- 33 Roulement à billes
- 34 Roulement à billes
- 35 Joint Huile
- 36 Joint Huile
- 37 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 38 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 39 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 40 Rondelle d'ajustage (DIN 988)
- 41 Clavette (DIN 6885)
- 42 Clavette (DIN 6885)


- 43 Clavette (DIN 6885)
- 44 Clavette (DIN 6885)
- 45 Clavette (DIN 6885)
- 46 Boulonner (DIN 933)
- 47 Boulonner (DIN 933)
- 48 Boulonner (DIN 933)
- 49 Rondelle (DIN 127)
- 50 Rondelle (DIN 127)
- 51 Boulonner (DIN 912)
- 52 Boulonner (DIN 912)
- 53 Havalandırma Tapası
- 54 Rondelle (DIN 7603)
- 55 Bouchon d'huile (DIN 908)

PB ENTRAÎNEMENT AUXILIAIRE




- 01 Kit PH
- 02 Kit PKD
- 03 Bride d'interconnexion
- 04 Bride de connexion de verrouillage
- 05 Antidévireur cage extérieure
- 06 Antidévireur
- 07 Antidévireur
- 08 Antidévireur cage extérieure
- 09 Couverture d'antidévireur
- 10 Circlip (DIN 471)
- 11 Circlip (DIN 471)
- 12 Bouchon d'huile (DIN 908)
- 13 Rondelle (DIN 127)
- 14 Boulonner (DIN 912)
- 15 Boulonner (DIN 912)
- 16 Boulonner (DIN 912)
- 17 Boulonner (DIN 912)
- 18 Boulonner (DIN 933)
- 19 Goupille

PH-PB OPTIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE




- | | |
|---|---------------------------------|
| 01 Kit PH | 18 Douille entretoise |
| 02 Kit PB | 19 Circlip (DIN 472) |
| 03 Arbre d'entrée unique (Avec clavette) | 20 Arbre de sortie à bride |
| 04 Engrenage Z1 PH (Avec clavette) | 21 B5 Bride sortie |
| 05 Arbre d'entrée unique PH (à engrenages) | 22 Rondelle d'extracteur |
| 06 Arbre d'entrée double PH (à engrenages) | 23 Arbre de sortie |
| 07 Arbre d'entrée double PH (Avec clavette) | 24 l'arbre de sortie |
| 08 Engrenage Z1 PH (Avec clavette) | 25 l'arbre de sortie (DIN 5480) |
| 09 Arbre d'entrée PB (à engrenages) | 26 Boulonner (DIN 933) |
| 10 Arbre d'entrée PB (Avec clavette) | 27 Clavette B (DIN 6885) |
| 11 Engrenage Z1 PB (Avec clavette) | 28 Clavette B (DIN 6885) |
| 12 Rondelle | 29 Clavette A-B (DIN 6885) |
| 13 Circlip (DIN 471) | 30 Clavette B (DIN 6885) |
| 14 Arbre de sortie double | 31 Clavette B (DIN 6885) |
| 15 Arbre creux avec frette de desserage | 32 Clavette B (DIN 6885) |
| 16 Frette d'accouplement | 33 Clavette B (DIN 6885) |
| 17 Rondelle d'extracteur | |

PH IEC



- 01 Kit PH
- 02 Corps IEC
- 03 Plaque de connexion IEC
- 04 IEC à bride
- 05 Couvercle du carter IEC
- 06 Accouplement (côté boîte de vitesses)
- 07 Accouplement (côté moteur)
- 08 Spider
- 09 Boulonner (DIN 912)
- 10 Boulonner (DIN 912)
- 11 Boulonner (DIN 933)
- 12 Rondelle (DIN 127)

PB IEC



- 01 Kit PB
- 02 Corps IEC
- 03 Plaque de connexion IEC
- 04 IEC à bride
- 05 Couvercle du carter IEC
- 06 Accouplement (côté boîte de vitesses)
- 07 Accouplement (côté moteur)
- 08 Spider
- 09 Boulonner (DIN 912)
- 10 Boulonner (DIN 912)
- 11 Boulonner (DIN 912)
- 12 Boulonner (DIN 933)
- 13 Rondelle (DIN 127)



- Ata OSB Mah. Astim 1. Cad. No: 4, Pk 105 Efeler / Aydın / TÜRKİYE
- T: +90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
- F: +90 256 231 19 17
- info@pgr.com.tr - satissonrasi@pgr.com.tr
- www.pgr.com.tr