

www.pgr.com.tr

PGR[®]
DRIVE TECHNOLOGIES

| DE |

ALLGEMEINE STUCKLISTE


PH-PB | SERIEN

Industriegetriebe

Eine Änderung in diesem Katalog der Technischen Werte sowie
Daten und Maßen und Gewichte bleiben vorbehalten.




PH 2 STUFE




- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 01 PH-PB Gehäuse | 21 Kugellager |
| 02 Abdeckung | 22 Kugellager |
| 03 Ausgabeabdeckung | 23 Kugellager |
| 04 Z1 Abdeckung | 24 Öldichtung |
| 05 Z1 Abdeckung (gefüllt) | 25 Öldichtung |
| 06 Abdeckung | 26 Passscheibe (DIN 988) |
| 07 Hohlwelle | 27 Passscheibe (DIN 988) |
| 08 Antriebsritzel | 28 Passscheibe (DIN 988) |
| 09 Antriebsrad | 29 Passfeder (DIN 6885) |
| 10 Ritzelwelle | 30 Passfeder (DIN 6885) |
| 11 Abtriebsrad | 31 Passfeder (DIN 6885) |
| 12 Z1 Buchse Abdecken | 32 O-Ring |
| 13 Distanzbuchse | 33 Verschrauben (DIN 933) |
| 14 Distanzbuchse | 34 Verschrauben (DIN 933) |
| 15 Distanzbuchse | 35 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 16 Distanzbuchse | 36 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 17 Distanzbuchse | 37 Entlüftungstopfen |
| 18 Distanzscheibe | 38 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 19 Distanzscheibe | 39 Ölstopfen (DIN 908) |
| 20 Distanzscheibe | |

PH 3 STUFE



- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------------|
| 01 | PH Gehäuse | 23 | Z1 Buchse Abdecken |
| 02 | Abdeckung | 24 | Kugellager |
| 03 | Ausgabeabdeckung | 25 | Kugellager |
| 04 | Z1 Abdeckung (gefüllt) | 26 | Kugellager |
| 05 | Z1 Abdeckung | 27 | Kugellager |
| 06 | Hohlwelle | 28 | Öldichtung |
| 07 | Antriebsritzel | 29 | Öldichtung |
| 08 | Antriebsrad | 30 | Passscheibe (DIN 988) |
| 09 | Ritzelwelle | 31 | Passscheibe (DIN 988) |
| 10 | Abtriebsrad | 32 | Passscheibe (DIN 988) |
| 11 | Ritzelwelle | 33 | Passfeder (DIN 6885) |
| 12 | Abtriebsrad | 34 | Passfeder (DIN 6885) |
| 13 | Distanzbuchse | 35 | Passfeder (DIN 6885) |
| 14 | Distanzbuchse | 36 | Passfeder (DIN 6885) |
| 15 | Distanzbuchse | 37 | Verschrauben (DIN 933) |
| 16 | Distanzbuchse | 38 | Verschrauben (DIN 933) |
| 17 | Distanzbuchse | 39 | Distanzscheibe (DIN 127) |
| 18 | Distanzbuchse | 40 | Distanzscheibe (DIN 127) |
| 19 | Distanzbuchse | 41 | Entlüftungstopfen |
| 20 | Distanzbuchse | 42 | Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 21 | Distanzbuchse | 43 | Ölstöpsel (DIN 908) |
| 22 | Distanzscheibe | | |

PH 4 STUFE




- 01 PH-PB Gehäuse
- 02 Abdeckung
- 03 Ausgabeabdeckung
- 04 Z6 Abdeckung
- 05 Z1 Abdeckung
- 06 Z1 Abdeckung (gefüllt)
- 07 Abdeckung
- 08 Hohlwelle
- 09 Antriebsritzel
- 10 Antriebsrad
- 11 Ritzelwelle
- 12 Abtriebsrad
- 13 Ritzelwelle
- 14 Abtriebsrad
- 15 Ritzelwelle

- 16 Abtriebsrad
- 17 Z1 Buchse Abdecken
- 18 Distanzbuchse
- 19 Distanzbuchse
- 20 Distanzbuchse
- 21 Distanzbuchse
- 22 Distanzbuchse
- 23 Distanzbuchse
- 24 Distanzbuchse
- 25 Distanzbuchse
- 26 Distanzbuchse
- 27 Distanzbuchse
- 28 Distanzbuchse
- 29 Distanzscheibe
- 30 Distanzscheibe

- 31 Kugellager
- 32 Kugellager
- 33 Kugellager
- 34 Kugellager
- 35 Kugellager
- 36 Öldichtung
- 37 Öldichtung
- 38 Passscheibe (DIN 988)
- 39 Passscheibe (DIN 988)
- 40 Passscheibe (DIN 988)
- 41 Passscheibe (DIN 988)
- 42 Passscheibe (DIN 988)
- 43 Passfeder (DIN 6885)
- 44 Passfeder (DIN 6885)
- 45 Passfeder (DIN 6885)


- 46 Passfeder (DIN 6885)
- 47 Passfeder (DIN 6885)
- 48 O-Ring
- 49 Verschrauben (DIN 933)
- 50 Verschrauben (DIN 933)
- 51 Verschrauben (DIN 933)
- 52 Verschrauben (DIN 933)
- 53 Distanzscheibe (DIN 127)
- 54 Distanzscheibe (DIN 127)
- 55 Distanzscheibe (DIN 127)
- 56 Entlüftungstopfen
- 57 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 58 Ölstopfen (DIN 908)

PB 3 STUFE



- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 PH-PB Gehäuse | 17 Distanzbuchse | 33 Passfeder (DIN 6885) |
| 02 Abdeckung | 18 Distanzbuchse | 34 Passfeder (DIN 6885) |
| 03 Ausgabeabdeckung | 19 Distanzscheibe | 35 Passfeder (DIN 6885) |
| 04 Z1 Abdeckung (gefüllt) | 20 Distanzscheibe | 36 Passfeder (DIN 6885) |
| 05 Hohlwelle | 21 Distanzscheibe | 37 Verschrauben (DIN 333) |
| 06 W Gehäuse | 22 Distanzscheibe | 38 Verschrauben (DIN 333) |
| 07 W Gehäusedeckel | 23 Schraubenmutter (DIN 981) | 39 Verschrauben (DIN 912) |
| 08 W Welle (Antriebsritzel) | 24 Distanzscheibe (DIN 5406) | 40 Verschrauben (DIN 912) |
| 09 Antriebsrad | 25 Kugellager | 41 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 10 Ritzelwelle | 26 Kugellager | 42 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 11 Abtriebsrad | 27 Kugellager | 43 Entlüftungstopfen |
| 12 Ritzelwelle | 28 Öldichtung | 44 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 13 Abtriebsrad | 29 Öldichtung | 45 Ölstopfen (DIN 908) |
| 14 Distanzbuchse | 30 Passscheibe (DIN 988) | 46 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 15 Distanzbuchse | 31 Passscheibe (DIN 988) | 47 Ölstopfen (DIN 908) |
| 16 Distanzbuchse | 32 Passscheibe (DIN 988) | |

PB 4 STUFE




- 01 PH-PB Gehäuse
- 02 Abdeckung
- 03 Ausgabeabdeckung
- 04 Z6 Abdeckung
- 05 Z1 Abdeckung (gefüllt)
- 06 W Gehäuse
- 07 W Gehäusedeckel
- 08 Hohlwelle
- 09 Antriebsritzel
- 10 Antriebsrad
- 11 Ritzelwelle
- 12 Abtriebsrad
- 13 Ritzelwelle
- 14 Abtriebsrad

- 15 Ritzelwelle
- 16 Abtriebsrad
- 17 Distanzscheibe (DIN 5406)
- 18 Schraubenmutter (DIN 981)
- 19 Distanzbuchse
- 20 Distanzbuchse
- 21 Distanzbuchse
- 22 Distanzbuchse
- 23 Distanzbuchse
- 24 Distanzbuchse
- 25 Distanzbuchse
- 26 Distanzbuchse
- 27 Distanzbuchse
- 28 Distanzbuchse

- 29 Distanzscheibe
- 30 Kugellager
- 31 Kugellager
- 32 Kugellager
- 33 Kugellager
- 34 Kugellager
- 35 Öldichtung
- 36 Öldichtung
- 37 Passscheibe (DIN 988)
- 38 Passscheibe (DIN 988)
- 39 Passscheibe (DIN 988)
- 40 Passscheibe (DIN 988)
- 41 Passfeder (DIN 6885)
- 42 Passfeder (DIN 6885)


- 43 Passfeder (DIN 6885)
- 44 Passfeder (DIN 6885)
- 45 Passfeder (DIN 6885)
- 46 Verschrauben (DIN 933)
- 47 Verschrauben (DIN 933)
- 48 Verschrauben (DIN 933)
- 49 Distanzscheibe (DIN 127)
- 50 Distanzscheibe (DIN 127)
- 51 Verschrauben (DIN 912)
- 52 Verschrauben (DIN 912)
- 53 Entlüftungstopfen
- 54 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 55 Ölstopfen (DIN 908)

PB HILFSANTRIEBS




- 01 PH Bausatz
- 02 PKD Bausatz
- 03 Zwischenflansch
- 04 Rücklaufsperre verbindunge Flansch
- 05 Rücklaufsperre Innenkäfig
- 06 Rücklaufsperre
- 07 Rücklaufsperre
- 08 Rücklaufsperre Innenkäfig
- 09 Rücklaufsperre Deckel
- 10 Sicherungsring (DIN 471)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Ölstöpsel (DIN 908)
- 13 Distanzscheibe (DIN 127)
- 14 Verschrauben (DIN 912)
- 15 Verschrauben (DIN 912)
- 16 Verschrauben (DIN 912)
- 17 Verschrauben (DIN 912)
- 18 Verschrauben (DIN 933)
- 19 Bolzen

PH-PB EIN ODER AUSGABE OPTIONEN




- | | |
|---|------------------------------|
| 01 PH Bausatz | 18 Schrumpfscheibenbuchse |
| 02 PB Bausatz | 19 Sicherungsring (DIN 472) |
| 03 PH Eingabewelle (Mit Passfeder) | 20 Abtriebswelle mit Flansch |
| 04 PH Antriebsritzel (Mit Passfeder) | 21 B5 Abtriebsflansch |
| 05 PH Eingabewelle (mit Zahnrad) | 22 Abziehscheibe |
| 06 PH Doppelte Eingabewelle (mit Zahnrad) | 23 Abtriebswelle |
| 07 PH Doppelte Eingabewelle (Mit Passfeder) | 24 Hohlwelle |
| 08 PH Antriebsritzel (Mit Passfeder) | 25 Hohlwelle (DIN 5480) |
| 09 PB Antriebswelle (mit Zahnrad) | 26 Verschrauben (DIN 933) |
| 10 PB Antriebswelle (Mit Passfeder) | 27 Passfeder B (DIN 6885) |
| 11 PB Antriebsritzel (Mit Passfeder) | 28 Passfeder B (DIN 6885) |
| 12 Distanzscheibe | 29 Passfeder A-B (DIN 6885) |
| 13 Sicherungsring (DIN 471) | 30 Passfeder B (DIN 6885) |
| 14 Abtriebswelle | 31 Passfeder B (DIN 6885) |
| 15 Schrumpfscheibe Hohlwelle | 32 Passfeder B (DIN 6885) |
| 16 Schrumpfscheibe | 33 Passfeder B (DIN 6885) |
| 17 Abziehscheibe | |

PH IEC



- 01 PH Bausatz
- 02 IEC Gehäuse
- 03 IEC verbindung Platte
- 04 IEC Flansch
- 05 IEC Gehäusedeckel
- 06 Kupplung (Getriebeseite)
- 07 Kupplung (Motorseite)
- 08 Spider
- 09 Verschrauben (DIN 912)
- 10 Verschrauben (DIN 912)
- 11 Verschrauben (DIN 933)
- 12 Distanzscheibe (DIN 127)

PB IEC



- 01 PB Bausatz
- 02 IEC Gehäuse
- 03 IEC verbindung Platte
- 04 IEC Flansch
- 05 IEC Gehäusedeckel
- 06 Kupplung (Getriebeseite)
- 07 Kupplung (Motorseite)
- 08 Spider
- 09 Verschrauben (DIN 912)
- 10 Verschrauben (DIN 912)
- 11 Verschrauben (DIN 912)
- 12 Verschrauben (DIN 933)
- 13 Distanzscheibe (DIN 127)



- Ata OSB Mah. Astim 1. Cad. No: 4, Pk 105 Efeler / Aydın / TÜRKİYE
- T: +90 256 231 19 12
- F: +90 256 231 19 17
- info@pgr.com.tr - satissonrasi@pgr.com.tr
- www.pgr.com.tr